

### 3 水管理の改善

#### (1) 簡易止水板（濁水防止止水板）の普及

入水前に通常の止水板（既存止水板）の前（水田側）に塩ビ板等でできた簡易止水板（濁水防止止水板）を排水マス全体を覆うように設置する。簡易止水板の設置に際しては入水時や代かき時の溢水が排水路に出ないように、水田の面より20 cm以上高くして設置する。

入水後、直ちに止水板の周りを中心に畦塗りをを行い、漏水がないことを確認する。



縦 30 ~ 40cm、横 30cm、厚さ 0.5 cm

写真 - 6 濁水防止止水板の設置

また、こうした簡易止水板が設置できない場合には、肥料袋の空き袋等を利用して、既存の止水板から排水マス全体を覆うようにして、漏水が出ないようにしっかりと排水口を塞ぐことが重要である。