

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の住所情報

コード	市町名	コード	市町名	コード	市町名
	全域	25207	守山市		蒲生郡
25000	滋賀県	<u>25208</u>	栗東市	25383	日野町
	市	<u>25209</u>	甲賀市	25384	竜王町
25201	大津市	<u>25210</u>	野洲市		愛知郡
25202	彦根市	<u>25211</u>	湖南町	25423	愛荘町
25203	長浜市	25461	米原市		犬上郡
25204	近江八幡市	25521	高島市	25441	豊郷町
25205	東近江市			25442	甲良町
25206	草津市			25443	多賀町

業務管理ファイル(INDEX_D.XML)の住所情報

コード	市町名	コード	市町名	コード	市町名
	全域	25207	守山市		蒲生郡
25000	滋賀県	<u>25321</u>	栗東市	25383	日野町
	市	<u>25363</u>	甲賀市	25384	竜王町
25201	大津市	<u>25342</u>	野洲市		愛知郡
25202	彦根市	<u>25361</u>	湖南町	25423	愛荘町
25203	長浜市	25461	米原市		犬上郡
25204	近江八幡市	25521	高島市	25441	豊郷町
25205	東近江市			25442	甲良町
25206	草津市			25443	多賀町

※ **赤字**、アンダーラインのコードは、工事と業務で異なります。

複数の市町にまたがる場合は、契約書に記載された先頭の市町のコードを入力して下さい。

住所は、契約書に記載されているとおりに入力して下さい。

管内全域等の場合は、発注機関所在地の市町のコードを入力して下さい。